













故障表现	故障处理
基础功能灯故障	...
无灯显示	检查电源插头是否连接可靠
报警喇叭(无声音)	检查报警喇叭是否损坏或接线是否正确 还是不行...请联系售后服务
	检查报警喇叭是否损坏或接线是否正确 还是不行...请联系售后服务
过压、欠压 过载保护	检查传感器是否正常